

08.08.22

הנחיות להפעלת מגרסה ניידת במשגב

כללי:

ההנחיות אלה הינן הנחיות אגף שפ"ע ואיכות הסביבה במשגב להפעלת מגרסה ניידת לעודפי חפירה. ההנחיות אינן מהוות אישור להפעלת מגרסה או לגריסת החומר ואינן מחליפות כל היתר הנדרש ע"פ הדין.

מיקום המגרסה:

יש למקם את המגרסה בסמוך לערימת עודפי החפירה המיועדים לגריסה. יש למקם את המגרסה במקום נמוך ומוגן מרוח במידת האפשר על מנת למנוע מפגע אבק. מיקום הצבת המגרסה ייקבע באופן שמצמצם את מפגעי האבק והרעש לבתי התושבים הסמוכים.

מניעת אבק:

- יש להשתמש במגרסה בה מותקנים אמצעים להרטבה והפחתת אבק. ההרטבה תהיה גם בנקודת הזנת החומר ובכל היציאות מהמגרסה.
- יש להפעיל אמצעים אלה ולהרטיב את האבק הנפלט ואת החומר הנכנס למגרסה בכל זמן בו המגרסה מופעלת. יש להרטיב את החומר עד להפחתה המירבית האפשרית של פליטת אבק.
- בזמן הפעלת המגרסה יש לשמור על גובה מירבי של ערימת החומר הגרוס על מנת למנוע היווצרות אבק בעת נפילת החומר. מומלץ להשתמש בשרוולים מתאימים.
- יש להרטיב את משטח העבודה ואת דרכי הגישה על מנת להפחית מפגעי אבק בעת נסיעת משאיות וציוד הנדסי.

רעש ושעות פעילות:

- מפלס הרעש המגיע לאזורים מיושבים מאתר הגריסה יעמוד באמור בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התש"ט-1979.
- בימי השבוע תפעל המגרסה בין השעות 07:00-19:00 ובימי חג וערבי חג בין השעות 00:00-14:00 בלבד.

הפסקת עבודה:

- במקרה של רוח חזקה לכיוון בתי מגורים או שטחי ציבור תופסק פעילות המגרסה.
- מפקח המועצה רשאי להורות על הפסקת עבודת המגרסה בכל עת עד לעמידה בהנחיות אלה, בדרישות נוספות שיינתנו על ידו או עד בכלל.

יש להודיע לאגף שפ"ע ואיכות הסביבה מראש על מועדי הפעלת המגרסה ולתאם את הפעלתה עם נציג הישוב.